

NÁVOD PRO MONTÁŽ plastových lemů určených pro vozy Škoda Felicia,Favorit,Octavia,Fabia



Plastové lemy chrání okraje blatníků proti poškození vnějšími vlivy prostředí, které narušují lak a tím urychlují korozi karoserie. Ochranné lemy jsou zhotoveny z ABS plastu.

Potřebné vybavení a nástroje pro montáž:

- polyuretanový tmel pro lepení a utěsnění lemu
- pistoli pro dávkování polyuretanového tmelu
- benzínový čistič, hadr
- svorky

Pracovní postup pro montáž ochranných lemu:

1. Spodek vozu důkladně umyjeme, nejlépe zařízením pro tlakové mytí. Zaměříme se na to, aby byly blatníky ze spod zbaveny všech nečistot. Odmastíme pomocí benzínového čističe část blatníku, kde budeme nasazovat plastový lem.
2. Na okraj blatníku a lemu naneseeme stejnou vrstvu tmelu v síle cca 3mm.
3. Přitlačíme lem na okraj blatníku tak aby lícovál s linií karoserie a pojistíme lemy proti posunutí. U zadních blatníků připevníme lem ještě samolepící páskou k podbehu karoserie při otevřených zadních dveřích. Po zatuhnutí tmelu pásku sejmete.
4. Správnost montáže kontrolujte vizuálně a poklepem lemu. Pokud se lem v některých místech stále chvěje, je nutné jej přilepit.

